

## <通知イベント>



- 作成者が承認依頼 : 一次承認者に承認依頼通知が送信される
- 一次承認者が承認 : 二次承認者に承認依頼通知が送信されるとともに、作成者に一次承認(結果)が送信される
- 一次承認者が差戻し : 作成者に差戻し(結果)が送信される
- 二次承認者が承認 : 作成者に二次承認(結果)が送信される
- 二次承認者が差戻し : 作成者に差戻し(結果)が送信される

最新の通知対象、内容は次頁表の通り。

イベント	通知種別	通知対象	通知内容
承認依頼	一次承認依頼	1次承認者 1・2次承認者	<p>**支店 **部 **現場 **工区 **構造物 **部位 **リフトの<b>1次承認依頼</b>があります。</p> <p>https://*****</p> <p><b>通知が不要な方は<a href="#">こちら</a>（一添付資料1をリンク）</b></p> <p>※本メールには返信しないようにお願いします。</p>
一次承認	一次承認済み	通知なし	
	二次承認依頼	2次承認者 1・2次承認者	<p>**支店 **部 **現場 **工区 **構造物 **部位 **リフトの<b>2次承認依頼</b>があります。</p> <p>https://*****</p> <p><b>※通知が不要な方は<a href="#">こちら</a>（一添付資料1をリンク）</b></p> <p>※本メールには返信しないようにお願いします。</p>
二次承認	二次承認済み	現場所属員の 2次承認の権限が無い人	<p>**支店 **部 **現場 **工区 **構造物 **部位 **リフトの<b>承認が完了</b>しました。</p> <p>https://*****</p> <p><b>※通知が不要な方は<a href="#">こちら</a>（一添付資料1をリンク）</b></p> <p>※本メールには返信しないようにお願いします。</p>

一次承認差戻し	一次承認差戻し	現場所属員の 1次承認も2次承認も権限が無い人	<p>**支店 **部 **現場 **工区 **構造物 **部位 **リフトの1次承認が差し戻されました。</p> <p>https://*****</p> <p>※通知が不要な方は<a href="#">こちら</a>（一添付資料1をリンク）</p> <p>※本メールには返信しないようにお願いします。</p>
二次承認差戻し	二次承認差戻し	現場所属員の 2次承認の権限が無い人	<p>**支店 **部 **現場 **工区 **構造物 **部位 **リフトの2次承認が差し戻されました。</p> <p>https://*****</p> <p>※通知が不要な方は<a href="#">こちら</a>（一添付資料1をリンク）</p> <p>※本メールには返信しないようにお願いします。</p>

通知設定の変更方法は次頁の通り。

## 通知設定の変更方法

# 1. ユーザー設定メニューを開く

<https://concrete-station.jp>



# 2. 必要に応じて登録内容を変更する。

← / 172 998

ユーザーID

U1897572

氏名

テストユーザー

メールアドレス

test-user

@shimz.co.jp

※メールアドレスの@より前の部分のみ入力して下さい。

Wowtalk ID

U1897572

※"U"で始まる氏名コードを入力して下さい。

支店

土木東京支店

※派遣・JVは配属現場の支店を選択して下さい。

部署

土木第一部

※派遣・JVは配属現場の部署を選択して下さい。

メール通知が**必要**な場合、**入力**  
メール通知が**不要**な場合、**削除**

WowTalk通知が**必要**な場合、**入力**  
WowTalk通知が**不要**な場合、**削除**

※承認依頼のみや差戻通知のみの登録、削除は設定できません。